

FAQ Galaxy & Printer Aansluiten

SEIKO DPU 414 instellen

Instellen van de DIP Switches

- Laad de papierrol in de printer
- Zet de printer uit.
- Zet de printer aan, terwijl U de [ONLINE]-toets ingedrukt houdt.
- Print de huidige instellingen uit : "Continue? : Push 'Online SW'", Write? : Push 'PaperFeed SW'". Om de instellingen te wijzigen, druk dan op de [ONLINE]-toets en kijk naar punt 5. Als u de DIP Switch instellingen zo wilt houden, druk dan op de [FEED]-toets.
- 'DIP SW1' wordt nu geprint. Gebruik de [ONLINE]-toets voor "ON", gebruik de [FEED]-toets voor "OFF". Na DIP Switch 8 komt u vanzelf bij 'DIP SW2'. Stel alle DIP Switches in tot aan de achtste van 'DIP SW3', de printer geeft nu weer : 'Online SW', "Write ? : Push 'PaperFeed SW'".
- Druk op de [FEED]-toets om de instellingen op te slaan, de printer is klaar voor gebruik.

DIP SW-1

- 1 (OFF) → Input = Serial
- 2 (ON) → Printing Speed = High
- 3 (OFF) → AutoLoading = OFF
- 4 (OFF) → Auto LF = OFF
- 5 (ON) → Setting Command = Enable
- 6 (OFF) → Printing
- 7 (ON) → Density
- 8 (ON) → 100%

DIP SW-2

- 1 (ON) → Printing Columns = 40
- 2 (ON) → User Font Back-Up = ON
- 3 (ON) → Character Select = Normal
- 4 (ON) → Zero = Normal
- 5 (ON) → International
- 6 (ON) → Character
- 7 (ON) → Set
- 8 (ON) → Japan

Voor technische handleidingen en informatie kunt u onze FTP server bezoeken.

[FTP://212.61.112.166](ftp://212.61.112.166) • login: intrusion-support • PW: Bel de supportafdeling voor uw paswoord

DIP SW-3

- 1 (ON) → Data Length = 8 bits
- 2 (ON) → Parity Setting = NO
- 3 (ON) → Parity Condition = ODD
- 4 (ON) → Busy Control = H/W Busy
- 5 (ON) → Baud
- 6 (OFF) → Rate
- 7 (ON) → Select
- 8 (OFF) → 1200 bps

Sluit de kabel van de Printer Interface als volgt aan op de printer :

9 PINS connector (male)

- 3 = BLAUW (TX)
- 5 = GEEL (GND)
- 8 = ROOD (DTR)

25 PINS connector (female)

- 3 = BLAUW
- 7 = GEEL
- 20 = ROOD

Indien de Galaxy printer-interface is voorzien van een 25 PINS male connector moet er icm de DPU 414 printer een verloop kabeltje gemaakt worden, de pen bezetting is als volgt:

25 PINS (Female)

- 3 naar
- 7 naar
- 20 naar

9 PINS (Male)

- 3
- 5
- 8

Kabel RS-232 module Seiko DPU414 printer**25 PINS (Female)**

- 2 naar
- 5 naar
- 7 naar

9 PINS (Male)

- 3
- 8
- 5

De Printer Interface of de RS 232 module moet altijd op datalijn 1 aangesloten worden

Voor technische handleidingen en informatie kunt u onze FTP server bezoeken.

[FTP://212.61.112.166](ftp://212.61.112.166) • login: intrusion-support • PW: Bel de supportafdeling voor uw paswoord